

1 Windows XP 使用者 — 開始使用



請勿使用隨附的光碟光碟。

當您將本產品連接到個人電腦時，Microsoft Windows XP 會自動安裝內建列印和掃描驅動器。

Microsoft Windows XP 的「最佳影像數位相機精選」具有支援掃描的功能。Windows XP「說明」系統含有列印和掃描的相關說明。

2-10 設定硬體

1. 按照快速安裝海報的步驟 2 至 5 來設定硬體，然後再進行下列步驟。
2. 開啟 HP PSC，按 **→**，直到所需集的語言出現為止，再按 **Start Copy** (開始影印) **Black** (黑色) 或 **Color** (色彩)。
3. 按 **Start Copy** (開始影印) **Black** (黑色) 或 **Color** (色彩) 來開始要進行的動作。
4. 按 **→**，直到所需的畫面出現為止，再按 **Start Copy** (開始影印) **Black** (黑色) 或 **Color** (色彩)。
5. 按 **Start Copy** (開始影印) **Black** (黑色) 或 **Color** (色彩) 來開始要進行的動作。
6. 繼續進行快速安裝海報的步驟 5 至 10。
7. 完成這些步驟之後，您可以藉由選擇 Windows XP「控制台」的「安裝其他硬體」，來確認驅動程式是否已經安裝。

11 使用 HP PSC 前須先閱讀的事項

使用 HP PSC 前請先閱讀下列說明。請參閱隨附的 **START SCAN** (開始掃描) 按鈕。此功能可讓您使用 HP 軟體。

如需使用產品內建數位相機功能，請參閱《您的喜悅指南》。

掃描方式

1. 將原稿置放在玻璃上。
2. 從您的電腦選擇 **Start** (開始) > **My Pictures** (我的圖片) > **Picture Tasks** (圖片工作) 之下，選擇 **Get pictures from Camera or Scanner** (從掃描器或相機取得圖片)。
3. 選擇畫面指示器進行。

12 Windows XP 的 HP 軟體

從您的 HP 軟體使用說明以及隨附 Windows XP 使用本產品的其他相關資訊，請查閱下列網址：<http://www.hp.com/windowsxp>。

Windows XP 的 HP PSC 7500 系列軟體提供下列功能：

- 支援前置快掃器。
- 使用電腦的列印功能。
- 設定掃描目標。
- 使用 **RealTime**™ 光學字元辨識 (OCR) 軟體。
- **HP Director**™ HP 管理員 軟體、**HP Image Viewer** (HP 影像檢視器) 電子式《使用手冊》及 **Product Tour** (產品簡介)。

如果您不具有 Internet 存取權限，則請參閱《您的喜悅指南》中的「HP 支援服務」章節，以取得聯絡方式。Hewlett-Packard 支援服務。

註冊

線上註冊時，可選擇接收 Windows XP 的 HP 軟體使用通知。如需線上註冊，請至 <http://www.register.hp.com> 查詢。



C6424-90039

1 Windows XP 사용자 - 시작



제품에 포함된 소프트웨어 CD를 사용하지 마십시오.

0. 각 제품 PC에 연결하면 Microsoft Windows XP가 내장된 디스크 및 스캐닝 소프트웨어를 자동으로 설치합니다. (1) Microsoft Windows XP가 스캐닝 및 카메라 미션서를 설치 스캐닝이 지원됩니다. Windows XP도 동일한 시스템에 최적의 스캐닝에 대한 지침이 들어 있습니다.

2-10 하드웨어 설치

1. 설치 도스터의 단계 2.5를 검토하여 하드웨어를 설치한 다음 아래의 단계를 계속합니다.
2. HP PSC를 설치한 후 원하는 언어가 나타나기 때까지 *를 누른 다음 Start Copy(복사 시작) Black(흑색) 또는 Color(컬러)를 차례로 누릅니다.
3. Start Copy(복사 시작) Black(흑색) 또는 Color(컬러)를 차례로 눌러 확인합니다.
4. 화면에 메시지가 나타나기까지 *를 누른 다음 Start Copy(복사 시작) Black(흑색) 또는 Color(컬러)를 차례로 누릅니다.
5. Start Copy(복사 시작) Black(흑색) 또는 Color(컬러)를 차례로 눌러 확인합니다.
6. 설치 도스터의 단계 8.10을 계속합니다.
7. 모든 단계를 완료한 후 Windows XP 제어판에서 프린터 및 기타 하드웨어를 선택하여 드라이버가 설치되었는지 확인할 수 있습니다.

11 HP PSC를 사용하기 전에 읽어야 할 사항

HP PSC 전원 기능을 자동으로 켜는 기능은 전원 버튼의 START SCAN(스캔 시작) 단추를 사용하여 시작합니다. 기능을 사용하려면 HP 소프트웨어를 다운로드하십시오.

특정 제품과 전원 버튼 기능에 대한 자세한 내용은 기본 설명서를 참조하십시오.

스캔 방법

1. 유리 위에 원본을 놓으십시오.
2. PC에서 시작 > 내 PC를 클릭합니다. 사진 작업 아래에서 카메라 또는 스캐너에서 시작을 다운로드합니다를 선택합니다.
3. PC 화면의 지시 사항 읽습니다.

12 Windows XP용 HP 소프트웨어

HP 소프트웨어 다운로드 및 Windows XP에서의 이 제품 사용에 대한 추가 정보를 보려면 <http://www.hp.com/go/windowsxp>를 참조하십시오.

Windows XP용 HP PSC 700 시리즈 소프트웨어는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- 전원 버튼에서 스캔 기능
- PC에서 복사 기능 액세스
- 대량으로 스캔 설정 가능
- Realistix™ 글꼴 문자 인식(OCR) 소프트웨어 지원
- HP Director 소프트웨어, HP Image Viewer, 화면상의 실행 시도 자동 종료

인터넷에 액세스할 수 있는 경우 Hewlett-Packard 지원 서비스와 연결하여 정보를 제공받은 후 실행 시도 HP 지원 서비스에 관한 것을 참조하십시오.

등록

구리민으로 등록하는 경우 Windows XP용 HP 소프트웨어를 사용할 수 있게 해 줄 수 있도록 등록할 수 있습니다.

온라인으로 등록하려면 <http://www.register.hp.com>을 방문하십시오.